



Crosstrainer SKYLON 10

Opis produktu

Wyposażenie

Kolor
 Mechanizm składania
 Powierzchnia do stąpania
 Uchwyt na butelkę
 Uchwyty do ćwiczeń górnych partii ciała
 Łożyszkowane przeguby

rodzaje treningu

Challenge Training

Dostępne programy treningowe z profilami

HIT Training

IPN Coaching

Możliwość preselekcji

Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności (Recovery Test)

Trening sterowany tętnem

Trening swobodny bez wytycznych (szybki start)

Wskaźnik osobistych stref tętna

wyświetlane wartości podczas treningu

Wskazanie aktualnej mocy

Wskazanie średnich wartości

Wskaźnik aktualnego stopnia hamowania („aktualnie włączony bieg”)

Wyświetlane w czasie treningu wartości podstawowe

dostępne moduły treningowe

Trening automatyczny (AUTO)

Trening ręczny (MANU)

menu nawigacja i ustawienia użytkownika

Dane z możliwością zapisu dla poszczególnych użytkowników

Dostępne języki w menu:

Ilość pamięci do zapisu indywidualnych treningów użytkowników

Obsługa urządzenia

obudowa, wyświetlacz, sterowanie, pomiar pulsu

Obsługa

Obudowa

Pomiar tętna

Regulacja kąta nachylenia

biały/srebrny

Komfort-Klappsysteem

feste Trittflächen, Moosgummi

Ja

Multipositionsgriffe

Pendelkugellager in der Schubstange, doppelte Kugellager

In dieser Trainingsform trainieren Sie gegen Ihre persönliche Bestleistung

10 Profiltrainings voreingestellt. Innovativer

Trainingskonfigurator bietet beliebige Erweiterbarkeit

In dieser Trainingsform werden 5 hochintensive Intervalle absolviert

Nach Durchführung eines Fitnessstestes gibt das Gerät

maßgeschneiderte Programme aus

Trainingsziele (Count-Down-Training) für Trainingszeit,

Trainingsdistanz sowie Kalorien/Kjoule

Recovery Test

Ja. Zwei Programme sind vorinstalliert, weitere beliebig konfigurierbar

Quickstart

Tak. W zależności od strefy tętna wyświetlacz zmienia kolor

Ist-Leistung in Watt

im Training und nach Trainingsende

bei Training im MANU Modus

Trainingszeit, Geschwindigkeit, Distanz, Pedalumdrehungen je Minute, Herzfrequenz, Energieverbrauch

Drehzahlunabhängig: Der Nutzer wählt einen Ziel-Wattwert.

Die Bremsleistung regelt sich automatisch in Abhängigkeit der Trittfrequenz des Nutzers.

Drehzahlabhängig: Der Nutzer wählt zwischen den Bremsstufen ("den Gängen")

pers. Daten, pers. Trainingsumfang, letztes Training, mehrere individuelle Trainingsprofile, pers. Bestleistungen

DE/EN/FR/NL/POL/RU/IT

4 Nutzer + Gast

Besonders umfangreiches Menü zum Einstellen und Abrufen von Nutzer- und Trainingsdaten

Zentrales Dreh- Drückelement sowie 2 Tasten

Hochwertiges, schweißresistentes Kunststoffgehäuse mit

Acrylglas-Oberfläche ca. 200 x 200mm

über Handpulssensoren oder Brustgurt (inklusive)

Ja, optimaler Blickwinkel bei jeder Körpergröße



Eres Medical Sp. z o.o.
Plouszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Wyświetlacz

155 X 86mm TFT-Farbdisplay

jakość napędu i systemu hamowania

Przełożenie

1 : 9

System hamowania

Induktion

System napędowy

Antriebsronde / Längsrippenriemen

Konnektivität

Interfejs do mediów zewnętrznych (KETTLER World Tours, KettMaps, ...)

APPs und KETTLER World Tours via Bluetooth nutzen

Dane techniczne

Klasa DIN EN

Klasa HA

Maks. obciążenie wagowe

150 kg

Rozstaw podstaw na stopy / długość kroku / wysokość elipsy w mm

100 / 500 / 150

System hamowania

Induktion

System koła zamachowego

22 kg

Wymiary po rozłożeniu dł. / szer. / wys. w cm (ok.)

214 / 93 / 170

Zakres mocy

25 - 400 watów (w 5-watowych stopniach)

Zasilanie elektryczne

Netzanschluss (230V)