

Kapsuła NeoQI MediQ



Opis produktu

Oferuje wysoki komfort zabiegów, przestronność oraz wysoką funkcjonalność. Umożliwia przeprowadzanie zabiegów na całym ciele, w tym na plecach. Daje możliwość wykorzystania preparatów kosmetycznych (algi, błota, itp.), które umożliwiają zwiększenie efektywności zabiegów.

Wyposażenie część górna:

- 2 emiter promieniowania podczerwonego IR,
- funkcja sauny parowej,
- koloroterapia 4 lampy LED,
- prysznic Vichy z 4 dyszami,
- aromoterapia,
- przeszklona pokrywa otwierana do góry,
- chłodzący nawiew na twarz.

Wyposażenie część dolna:

- leżanka do masażu wibracyjnego,
- prysznic ręczny,
- wąż do masażu podwodnego,
- ergonomicznie profilowana 190 litrowa akrylowa wanna,
- wszystkie dysze chromowane.
- Wanna ma 4 strefy masażu: 8 mini dysz na plecy, 2 super dysze na stopy, 6 super dysz na boki ciała, 10 dysz magic na spodzie wanny.
- Pompa 1,1 kW do hydromasażu dająca ciśnienie 2,3 bar,
- kolorowe podświetlenie wanny RGB LED,
- podgrzewanie wody,
- funkcja automatycznej dezynfekcji,
- 2 panele sterowania.
- W wyposażeniu standardowym system MP3 z dwugodzinną sesją muzyki relaksacyjnej.

Dane techniczne:

- Wymiary: 233 x 111 x 139 (240) cm
- Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz, 20 A, 4,5 kW
- Przyłącze wody ciepłej: 3/4"
- Przyłącze wody zimnej: 3/4"
- Ciśnienie wody: 2-4 bar
- Odpływ : 75 mm