

Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna NBVE 110/55 N



Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: N - uniwersalna (ściennie-sufitowa)
- właściwości energooszczędne pozwalają ograniczyć koszty energii elektrycznej nawet o 300 zł
- zewnętrzny promiennik bezpośredniego działania umożliwia dezynfekcję całego pomieszczenia podczas nieobecności użytkowników sali/gabinetu
- dwufunkcyjność: poza promiennikiem zewnętrznym lampa została wyposażona także w promienniki wewnętrzne, które umożliwiają uruchamianie urządzenia podczas gdy personel i pacjenci znajdują się w jego wnętrzu
- wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C sprawia, że szkodliwe promieniowanie emitowane przez promienniki wewnętrzne nie wydostaje się na zewnątrz
- urządzenie przeszło specjalistyczne testy w laboratorium mikrobiologicznym
- podczas użytkowania tej dwufunkcyjnej przepływowej lampy bakteriobójczej mają Państwo gwarancję stałego, wysokiego stopnia dezynfekcji powietrza
- przeznaczenie: urządzenie doskonale sprawdza się w przedszkolach i żłobkach, na blokach operacyjnych, w salach chorych, laboratoriach, izbach przyjęć, poczekalniach, korytarzach i wszelkich skupiskach ludzi
- obudowa z blachy kwasoodpornej zwiększa właściwości dezynfekcyjne
- najwyższa jakość potwierdzona certyfikatami

Przepływowe lampy bakteriobójcze dwufunkcyjne znajdują zastosowanie w miejscach takich jak:

- przedszkola;
- żłobki;
- przychodnie;
- przedszkola
- sale chorych;
- gabinety lekarskie;
- szpitale (w tym: bloki operacyjne);
- branża hotelarska, gastronomiczna;
- budynki przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego.

Dwufunkcyjność tego urządzenia wynika z tego, że konstrukcja tej lampy oparta jest o dwa promienniki. Model zewnętrzny skutecznie dezaktywuje bakterie, wirusy i grzyby w pomieszczeniu, w którym nikt nie przebywa. Podczas obecności personelu i klientów czy też chorych można uruchamiać wyłącznie promienniki wewnętrzne, które co prawda emitują promieniowanie o długości fali 253 nm, ale nie wydostaje się ono na zewnątrz. Jest więc zupełnie bezpieczne dla człowieka. O sprawności systemu wewnętrznej dezynfekcji powietrza decyduje wentylator, dzięki któremu możliwy jest obieg powietrza przez lampę bakteriobójczą.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 145 W
- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W
- zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x55W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 150 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- trwałość promiennika: 8000 h
- wydajność wentylatora: 199 m^3/h

- dezynfekowana kubatura: 45-90 m³
 - zasięg działania lampy: 18-36 m²
 - klasa zabezpieczenia ppor.: I
 - typ obudowy: IP 20
 - wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm
 - wymiary: 1190 x 285 x 145 mm
 - masa: 9,5 kg
-