

Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna NBVE 110/55 NL



Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: N - uniwersalna (ściennie-sufitowa)
- właściwości energooszczędne: mały pobór mocy pozwala zaoszczędzić nawet 300 zł w skali miesiąca
- zewnętrzny promiennik bezpośredniego działania pozwala na dezynfekcję całego pomieszczenia podczas nieobecności użytkowników pomieszczenia
- wewnętrzny promiennik umożliwia cyrkulację powietrza przez wnętrze lampy, co pozwala na oczyszczanie powietrza również podczas korzystania z gabinetu
- powietrze przepływa przez komorę dezynfekcyjną UV-C
- urządzenie pomyślnie przeszło badania w laboratorium mikrobiologicznym
- lampa posiada również liczne certyfikaty
- zastosowanie: szpitale, korytarze, izby przyjęć, sale chorych, poczekalnie i wszystkie inne miejsca, gdzie przebywa wiele osób
- blacha kwasoodporna zastosowana do produkcji obudowy zwiększa właściwości dezynfekcyjne urządzenia
- podczas użytkowania tej dwufunkcyjnej przepływowej lampy bakteriobójczej mają Państwo gwarancję stałego, wysokiego stopnia dezynfekcji powietrza
- L - indukcyjny licznik czasu pracy (wyświetlacz - ze wskazaniem do godziny)
- LW - elektroniczny licznik montowany na zamówienie klienta. Jest to model wyposażony w czteropolowy wyświetlacz, którego wskazanie pokazuje czas do jednej godziny. Ponadto licznik wzbogacono o dźwiękowe informowanie o konieczności wymiany promienników oraz o funkcję sumowania czasu pracy promienników

Przepływowe lampy bakteriobójcze dwufunkcyjne polecamy do takich miejsc jak:

- przedszkola;
- żłobki;
- przychodnie;
- sale chorych;
- gabinety lekarskie;
- szpitale (w tym: bloki operacyjne);
- branża hotelarska, gastronomiczna;
- a także do budynków przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego.

Dwufunkcyjność tego urządzenia związana jest z wyposażeniem w dwa rodzaje promienników. Model zewnętrzny pozwala na skuteczną dezaktywację bakterii, wirusów, grzybów i innych drobnoustrojów w pomieszczeniach, w których w danej chwili nikt nie użytkuje. Promienniki wewnętrzne umieszczone w komorze dezynfekcyjnej pozwalają zaś na skuteczne odkażanie powietrza podczas pracy personelu. Dzięki promiennikom wewnętrznym i obudowie z blachy kwasoodpornej promieniowanie o długości fali 253 nm nie wydostaje się na zewnątrz. Jest więc zupełnie bezpieczne dla człowieka. O sprawności systemu wewnętrznej dezynfekcji powietrza decyduje wentylator, dzięki któremu możliwy jest obieg powietrza przez lampę bakteriobójczą.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 145 W
- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W
- zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x55W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 150 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- trwałość promiennika: 8000 h
- wydajność wentylatora: 199 m^3/h



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- dezynfekowana kubatura: 45-90 m³
 - zasięg działania lampy: 18-36 m²
 - klasa zabezpieczenia ppor.: I
 - typ obudowy: IP 20
 - wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm
 - wymiary: 1190 x 285 x 145 mm
 - masa: 9,5 kg
-