

Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna NBVE 60/30 NL



Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: N - uniwersalna (ściennie-sufitowa)
- L - indukcyjny licznik czasu pracy z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 godziny (model proponowany standardowo do tej lampy)
- LW - elektroniczny licznik z czteropolowym wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 godziny oraz z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany promiennika (model montowany na zamówienie; służący do sumowania czasu pracy promienników)
- skuteczność potwierdzona certyfikatami oraz wieloma badaniami przeprowadzonymi w specjalistycznych laboratoriach mikrobiologicznych
- jest to model energooszczędny, który pozwala zaoszczędzić nawet 300 zł w miesiącu
- zewnętrzny promiennik odpowiada na dezynfekcję pomieszczenia podczas nieobecności pracowników i pacjentów w pomieszczeniu
- wewnętrzny promiennik: daje możliwość korzystania z lampy podczas, gdy pacjenci i personel znajdują się w sali/gabinie
- przepływ przez komorę UV-C umożliwia wentylator wbudowany w komorę dezynfekcyjną
- dajemy gwarancję stałego, wysokiego poziomu dezynfekcji powietrza podczas użytkowania tej lampy
- przeznaczenie: bloki operacyjne, sale chorych, laboratoria, izby przyjęć, poczekalnie, korytarze
- obudowa z blachy kwasoodpornej zwiększa właściwości dezynfekcyjne

Jest to model przepływowej dwufunkcyjnej lampy bakteriobójczej, która została wyposażona w dwa rodzaje promienników. Promiennik wewnętrzny pozwala na korzystanie z urządzenia nawet w obecności pacjentów i personelu. Obudowa wykonana z blachy kwasoodpornej zatrzymuje szkodliwe promieniowanie o długości 253 nm wewnątrz lampy. Wbudowany wentylator odpowiada za cyrkulację powietrza przez wnętrze urządzenia. Szkodliwe drobnoustroje są zatem skutecznie dezaktywowane nawet podczas przyjmowania pacjentów w gabinecie.

Zewnętrzny promiennik natomiast powinien być uruchamiany podczas, kiedy wszyscy opuszczają pomieszczenie. Wówczas nie tylko powietrze, ale również powierzchnia jest skutecznie odkażana. Dzięki wmontowanemu licznikowi czasu pracy mogą Państwo automatycznie uruchamiać i wyłączać urządzenie.

Bakteriobójcze przepływowe lampy dwufunkcyjne znajdują zastosowanie między innymi w:

- przedszkolach i żłobkach;
- szpitalach;
- przychodniach;
- przemyśle farmaceutycznym;
- gastronomii;
- hotelarstwie;
- przedszkolach
- żłobkach
- a także w branży spożywczej i kosmetycznej

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 115 W
- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30W

- zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30W
 - natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: $100 \mu\text{W}/\text{cm}^2$
 - trwałość promiennika: 8000 h
 - wydajność wentylatora: $132 \text{ m}^3/\text{h}$
 - dezynfekowana kubatura: $25\text{-}50 \text{ m}^3$
 - zasięg działania lampy: $10\text{-}20 \text{ m}^2$
 - klasa zabezpieczenia ppor.: I
 - typ obudowy: IP 20
 - wymiary kopuły: $1125 \times 285 \times 130 \text{ mm}$
 - wymiary: $1190 \times 285 \times 145 \text{ mm}$
 - masa: 9 kg
-