

Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna NBVE 60/30 S



Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: S - sufitowa
- dzięki właściwościom energooszczędnym tej lampy w miesiącu mogą Państwo zaoszczędzić nawet do 300 zł
- zewnętrzny promiennik bezpośredniego działania umożliwia dezynfekcję całego pomieszczenia podczas nieobecności użytkowników sali/gabinetu
- dwufunkcyjność: poza promiennikiem zewnętrznym lampa została wyposażona także w promienniki wewnętrzne, które umożliwiają uruchamianie urządzenia podczas gdy personel i pacjenci znajdują się w jego wnętrzu
- wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C sprawia, że szkodliwe promieniowanie emitowane przez promienniki wewnętrzne nie wydostaje się na zewnątrz
- urządzenie przeszło specjalistyczne testy w laboratorium mikrobiologicznym
- podczas użytkowania tej dwufunkcyjnej przepływowej lampy bakteriobójczej mają Państwo gwarancję stałego, wysokiego stopnia dezynfekcji powietrza
- przeznaczenie: urządzenie doskonale sprawdza się na blokach operacyjnych, w salach chorych, laboratoriach, izbach przyjęć, żłobkach, przedszkolach, poczekalniach, korytarzach i wszelkich skupiskach ludzi
- obudowa z blachy kwasoodpornej zwiększa właściwości dezynfekcyjne
- najwyższa jakość potwierdzona certyfikatami

Wewnętrzne promienniki bakteriobójcze znajdują się w komorze dezynfekcyjnej, przez którą przepływ umożliwia specjalistyczny wentylator. Dzięki temu, z lampy bakteriobójczej przepływowej dwufunkcyjnej można korzystać w obecności personelu, ponieważ promieniowanie (o długości fali 253 nm) nie wydostaje się poza obręb urządzenia. Promienniki zewnętrzne natomiast umożliwiają dezaktywację bakterii, wirusów, grzybów, pleśni oraz innych drobnoustrojów podczas nieobecności użytkowników.

Bakteriobójcze przepływowe lampy dwufunkcyjne znajdują zastosowanie między innymi w:

- przedszkolach i żłobkach;
- szpitalach;
- przychodniach;
- przemyśle farmaceutycznym;
- gastronomii;
- hotelarstwie;
- żłobkach i przedszkolach
- a także w branży spożywczej i kosmetycznej

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 115 W
- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30W
- zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 100 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- trwałość promiennika: 8000 h
- wydajność wentylatora: 132 m^3/h
- dezynfekowana kubatura: 25-50 m^3
- zasięg działania lampy: 10-20 m^2
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- wymiary: 1190 x 400 x 130 mm
- masa: 9 kg