

Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna NBVE 60/30 SL



Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: S - sufitowa
- najwyższą jakość tego urządzenia potwierdzają wszelkie wymagane certyfikaty
- tę lampę z powodzeniem testowano w specjalistycznych laboratoriach mikrobiologicznych
- podczas użytkowania tej lampy Ultra-Viol daje gwarancję stałego, wysokiego poziomu dezynfekcji powietrza
- L - licznik indukcyjny (wyświetlacz o wskazaniach z dokładnością do 1 h)
- LW - model licznika montowany na zamówienie klienta. Jest to rodzaj elektronicznego licznika czasu pracy z czteropolowym wyświetlaczem (o wskazaniach do 1 h). Dodatkową funkcją jest dźwiękowe informowanie o konieczności wymiany promienników.
- zastosowanie: w poczekalniach, na izbach przyjęć, na blokach operacyjnych, w laboratoriach, korytarzach, żłobkach i przedszkolach oraz we wszystkich miejscach, gdzie przebywa wiele ludzi, a gdzie wymagana jest sterylność
- blacha kwasoodporna zastosowana w procesie produkcji obudowy zwiększa właściwości dezynfekcyjne lampy
- model energooszczędny
- urządzenie posiada dwa promienniki: zewnętrzny umożliwia dezynfekcję całego pomieszczenia podczas nieobecności użytkowników sali/gabinetu; wewnętrzny pozwala na skuteczną dezaktywację wirusów, grzybów, pleśni i innych drobnoustrojów nawet podczas funkcjonowania gabinetu (tzn. kiedy personel i pacjenci znajdują się w pomieszczeniu)
- wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C

To jaką lampę bakteriobójczą bezpośredniego działania powinni Państwo zastosować w swoim gabinecie zależy między innymi od wymiarów pomieszczenia oraz od warunków w nim panujących (to znaczy, od: temperatury i wilgotności powietrza oraz od rodzaju zwalczanych drobnoustrojów). Dwufunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze mogą być stosowane zarówno podczas pobytu pacjentów i personelu w gabinecie, jak i podczas ich nieobecności. Licznik czasu pracy pozwala natomiast automatyzować proces uruchamiania i wyłączania lampy.

Wewnętrzne promienniki sprawiają, że powietrze przepływające przez wnętrze lampy jest odkażone (pozbawione szkodliwych drobnoustrojów). Zewnętrzne promienniki natomiast pozwalają na skuteczną dezynfekcję powietrza i powierzchni w pomieszczeniu podczas nieobecności jego użytkowników. Bezpośredni kontakt z promieniowaniem o długości fali 253 nm ma szkodliwy wpływ na zdrowie. Przepływ powietrza przez lampę umożliwia wentylator umieszczony w komorze dezynfekcyjnej.

Zachowanie czystości mikrobiologicznej jest szczególnie ważne w:

- gastronomii i hotelarstwie
- szpitalach
- laboratoriach
- przychodniach
- żłobkach, przedszkolach i salach zabaw dla dzieci
- oraz w branży spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej

Polecamy stosowanie przepływowych, dwufunkcyjnych lamp bakteriobójczych we wszystkich miejscach, gdzie przebywa duża grupa osób (szczególnie chorych).

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 115 W
- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30W

- zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30W
 - natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: $100 \mu\text{W}/\text{cm}^2$
 - trwałość promiennika: 8000 h
 - wydajność wentylatora: $132 \text{ m}^3/\text{h}$
 - dezynfekowana kubatura: $25\text{-}50 \text{ m}^3$
 - zasięg działania lampy: $10\text{-}20 \text{ m}^2$
 - klasa zabezpieczenia ppor.: I
 - typ obudowy: IP 20
 - wymiary kopuły: $1125 \times 285 \times 130 \text{ mm}$
 - wymiary: $1190 \times 400 \times 130 \text{ mm}$
 - masa: 9 kg
-