

Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE 60 NL



Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: N - uniwersalna (ściennie-sufitowa)
- licznik czasu pracy: L - licznik typu L (indykcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 h)
LW - elektroniczny licznik z 4-polowym wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 h. Model jest wyposażony w funkcję akustycznej sygnalizacji momentu wymiany promiennika (ten element służy również do sumowania czasu pracy promienników). Licznik LW montujemy na indywidualne zamówienie klienta
- walory energooszczędne: znaczne obniżenie poboru mocy
- urządzenie może pracować w obecności w pomieszczeniu pacjentów i personelu
- powietrze przepływa przez komorę UV-C
- urządzenie pomyślnie przeszło badania w specjalistycznych laboratoriach
- lampa posiada również wymagane certyfikaty świadczące o jej wysokiej jakości
- zastosowanie: sale chorych, bloki operacyjne, izby przyjęć, laboratoria, poczekalnie, przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny oraz spożywczy
- gwarancja stałego, wysokiego stopnia dezynfekcji powietrza potwierdzona badaniami i zaświadczona wszelkimi wymaganymi certyfikatami
- obudowa: została wykonana z blachy kwasoodpornej, która znacznie zwiększa właściwości dezynfekcyjne oraz pozwala na łatwe mycie urządzenia

Proces przepływu powietrza przez energooszczędne lampy bakteriobójcze serii NBVE polega na wymuszonym obiegu przez komorę dezynfekcyjną, w której znajdują się promienniki bakteriobójcze. Przepływ ten realizowany jest dzięki wentylatorowi wbudowanemu w lampę.

Przepływowa lampa bakteriobójcza NBVE 60 NL najczęściej znajduje swoje zastosowanie w:

- szpitalach
- przychodniach
- laboratoriach
- aptekach
- hotelarstwie i gastronomii
- w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym
- a także w żłobkach i przedszkolach

(Wszędzie tam, gdzie wymagane jest zachowanie czystości mikrobiologicznej).

Największą zaletą tej lampy bakteriobójczej jest to, że promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz, co gwarantuje bezpieczeństwo osobom znajdującym się w pomieszczeniu. Pomimo tego, że stosowanie lamp typu NBVE jest w pełni nieszkodliwe dla człowieka, bakterie, grzyby, pleśnie oraz drobnoustroje zostają bezpowrotnie dezaktywowane. Umożliwia to promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- energooszczędne - pobór mocy: 85 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30W
- trwałość promiennika: 8000 h
- wydajność wentylatora: 132 m³/h
- dezynfekowana kubatura: 25-50 m²/h

- zasięg działania lampy: 10-20 m²
 - klasa zabezpieczenia ppor.: I
 - typ obudowy: IP 20
 - wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm
 - wymiary: 1190 x 215 x 145 mm
 - masa: 8,5 kg
-