

Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE 60 SL



Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: S - sufitowa
- podczas miesięcznego stosowania tej lampy bakteriobójczej można zaoszczędzić od 200 do 300 zł (różnice w tej kwocie wynikają z różnego czasu użytkowania)
- urządzenie posiada wymagane certyfikaty
- efektywność tej lampy potwierdzają wyniki specjalistycznych badań
- gwarancja stałego, wysokiego stopnia dezynfekcji powietrza
- rodzaj: model przepływowej lampy bakteriobójczej, która skutecznie dezynfekuje powietrze w obecności personelu oraz pacjentów
- bezpieczeństwo użytkowników zwiększa wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C
- zastosowanie: na blokach operacyjnych, salach chorych, na izbach przyjęć, w laboratoriach, w poczekalniach oraz w innych miejscach, w których przebywa wiele osób np. przedszkolach i żłobkach - ponadto wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej
- obudowa: blacha kwasoodporna, która wspomaga właściwości dezynfekcyjne oraz pozwala utrzymać urządzenie w czystości
- licznik czasu pracy: standardowo montujemy w tym modelu lampy bakteriobójczej licznik typu L (indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 h). Jednak na zamówienie klientów możemy zastosować licznik LW (elektroniczny licznik z 4-półowym wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 h. Model jest wyposażony w funkcję akustycznej sygnalizacji momentu wymiany promiennika)

Najwyższe technologie zastosowane w procesie produkcji przepływowych lamp bakteriobójczych serii NBVE sprawiają, że promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz. W związku z tym, pacjenci oraz personel mogą przebywać w pomieszczeniu podczas działania tego urządzenia. Choć stosowanie lamp NBVE jest w pełni bezpieczne dla człowieka - bakterie, pleśnie, drobnoustroje oraz grzyby zostają skutecznie i bezpowrotnie dezaktywowane. Umożliwia to promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm.

Lampy bakteriobójcze przepływowe serii NBVE powszechnie stosuje się w:

- żłobkach i przedszkolach
- szpitalach
- przemyśle farmaceutycznym, spożywczym oraz kosmetycznym
- gastronomii
- hotelarstwie
- laboratoriach oraz w przychodniach
- żłobkach i przedszkolach

Te miejsca każdego dnia są narażone na duże zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane tym, że odwiedza je bardzo wiele osób. Zachowanie sterylności i czystości mikrobiologicznej jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu można zapobiec rozprzestrzenianiu się niebezpiecznych bakterii i wirusów.

Proces oczyszczania powietrza poprzez energooszczędne lampy przepływowe serii NBVE polega na wymuszonym obiegu powietrza przez komorę dezynfekcyjną, w której znajdują się promienniki bakteriobójcze. Przepływ ten realizowany jest dzięki wbudowanemu w lampie wentylatorowi.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
 - energooszczędne - pobór mocy: 85 W
 - element emitujący promieniowanie UV-C: 2X30W
 - trwałość promiennika: 8000 h
 - wydajność wentylatora: 132 m³/h
 - dezynfekowana kubatura: 25-50 m³/h
 - zasięg działania lampy: 10-20 m²
 - klasa zabezpieczenia ppor.: I
 - typ obudowy: IP 20
 - wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm
 - wymiary: 1190 x 330 x 130 mm
 - masa: 8,5 kg
-