



Lampa UV-C ASEPTOR Basic 236 M C

Opis produktu

Lampa wirusobójcza i bakteriobójcza przepływowa Aseptor Basic 236 M C ze sposobem montażu na statywie mobilnym to doskonałe rozwiązanie w sytuacji jeśli zamierzamy używać lampy w różnych miejscach. Zaletą jest brak konieczności wykonywania otworów w ścianie oraz wyposażenie lampy w przewód z wtyczką do kontaktu.

Aseptor Basic 236 M C posiada zaawansowany licznik czasu pracy promienników UV-C:

- wyświetlanie czasu pracy z dokładnością do 1 h,
- jasność automatyczna – przyciemnianie i rozjaśnianie wyświetlacza w zależności od poziomu natężenia światła w pomieszczeniu,
- alarm po upływie 9000 h oznaczający konieczność wymiany promienników (sygnalizacja dźwiękowa + sygnalizacja miganiem wyświetlacza),
- cichy alarm (sygnalizacja miganiem wyświetlacza) na 200 h przed koniecznością wymiany promienników – dla funkcji przepływowej,
- czujnik awarii promienników (sygnalizacja dźwiękowa + komunikat bulb / Err na wyświetlaczu).

Urządzenie gwarantuje stały i wysoki stopień dezynfekcji powietrza z wirusów, bakterii, pleśni, grzybów i wszelkich innych mikroorganizmów.

Zastosowanie:

Lampa wirusobójcza Aseptor Basic 236 M C przeznaczona jest do stosowania na blokach operacyjnych i salach chorych, w laboratoriach, izbach przyjęć, poczekalniach, korytarzach oraz wszelkich skupiskach ludzi. Sprawdzi się również w przedszkolach, żłobkach, szkołach i urzędach. Swoją estetyką pasuje idealnie do gabinetów kosmetycznych, salonów fryzjerskich, SPA oraz hoteli i restauracji.

Wysoką skuteczność drobnoustrojobójczą Aseptora potwierdzają niezależne badania wykonane w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Łodzi.

Urządzenie w 100% bezpieczne dla człowieka! Lampa posiada atest PZH. Gwarancja producenta - 2 lata.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają skuteczność promieniowania UV-C i rekomendują taką metodę jako sposób na walkę z pandemią COVID-19.

DANE TECHNICZNE:

- Typ lampy: na statywie przejezdnym (przewód z wtyczką do kontaktu)
- Napięcie zasilania: 230V, 50Hz
- Moc pobierana z sieci: 80 W
- Typ promiennika UV-C: 2 x PL-L TUV36W lub HNS-L 36W
- Trwałość promienników (h): 9000 h
- Wydajność wentylatora: 80 m³/h
- Przepływ powietrza: 35 m³/h
- Dezynfekowana kubatura: 90 m³
- Powierzchnia (zasięg) działania lampy: 35 m²
- Głośność wentylatora:
- Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I
- Typ obudowy: IP 20
- Klasa dla środowiska medycznego: B - home
- Grupa wg PN-EN 55011 Clause 5: 1



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- Zgodność z PN-EN 60601-1: TAK
- Wymiary kopuły: 890 x 215 x 140 mm
- Gabaryty - wersja mobilna M: 600 x 1070 x 600 mm
- Waga - wersja mobilna M: 600 x 1070 x 600 mm
- Zaawansowany licznik czasu pracy: TAK

Lampa dostępna również w wersji naściennej oraz w wersji z pilotem. W celu uzyskania ceny na takie modele, skontaktuj się z Działem Handlowym.