

Przepływowa lampa bakteriobójcza NBVE 110 N



Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: N - uniwersalna (ściennie-sufitowa)
- walory energooszczędne: mały pobór mocy pozwala zaoszczędzić od 200 do 300 zł miesięcznie
- jest to przepływowa lampa bakteriobójcza, która dezynfekuje powietrze w obecności personelu i pacjentów
- przepływowość: model ten wymusza przepływ powietrza przez komorę UV-C
- gwarancja stałego, wysokiego stopnia dezynfekcji powietrza potwierdzona badaniami i zaświadczona wszelkimi wymaganymi certyfikatami
- zastosowanie: na blokach operacyjnych, salach chorych, na izbach przyjęć, w laboratoriach, w żłobkach i przedszkolach, w poczekalniach oraz w innych miejscach, w których przebywa wiele osób - ponadto wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej
- obudowa: blacha kwasoodporna, która wspomaga właściwości dezynfekcyjne oraz pozwala utrzymać urządzenie w czystości

Przepływowa lampa bakteriobójcza NBVE 110 N jest doskonałym sposobem dezynfekcji powietrza w: szpitalach, przychodniach, laboratoriach, aptekach, hotelarstwie i gastronomii, żłobkach i przedszkolach oraz w przemyśle spożywczo-przetwórczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Podsumowując, wszędzie tam, gdzie wymagane jest zachowanie szczególnej sterylności i czystości mikrobiologicznej, a gdzie przebywa wiele osób.

Największą zaletą tej lampy bakteriobójczej jest to, że promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz, co gwarantuje bezpieczeństwo osobom znajdującym się w pomieszczeniu. Pomimo tego, że stosowanie lamp typu NBVE jest w pełni nieszkodliwe dla człowieka, bakterie, grzyby, pleśnie oraz drobnoustroje zostają bezpowrotnie dezaktywowane. Umożliwia to promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm.

Proces przepływu powietrza przez energooszczędne lampy bakteriobójcze serii NBVE polega na wymuszonym obiegu przez komorę dezynfekcyjną, w której znajdują się promienniki bakteriobójcze. Przepływ ten realizowany jest dzięki wbudowanemu w lampie wentylatorowi.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- energooszczędne - pobór mocy: 115 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W
- trwałość promiennika: 8000 h
- wydajność wentylatora: 199 m³/h
- dezynfekowana kubatura: 45-90 m³/h
- zasięg działania lampy: 18-36 m²
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm
- wymiary: 1190 x 215 x 145 mm
- masa: 9 kg