

Przepływowa lampa bakteriobójcza NBVE 110 SL



Opis produktu

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: S - sufitowa
- pobór mocy: model energooszczędny; Jego stosowanie zmniejsza miesięczne zużycie energii elektrycznej o około 200-300 zł
- urządzenie może pracować w obecności personelu i pacjentów
- przepływowość: powietrze przemieszcza się przez komorę UV-C, a tym samym promieniowanie nie wydostaje się na zewnątrz
- skuteczność potwierdzona badaniami przeprowadzanymi w specjalistycznych laboratoriach
- urządzenie posiada również wszelkie wymagane certyfikaty
- licznik: (L) indukcyjny z wyświetlaczem o wskazaniach do 1 godziny. Na zamówienie montujemy również elektroniczny licznik LW z czteropolowym wyświetlaczem i funkcją sumowania czasu pracy promienników (połączoną z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany tych elementów)
- zastosowanie: na blokach operacyjnych, salach chorych, na izbach przyjęć, w laboratoriach, w poczekalniach oraz w innych miejscach, w których przebywa wiele osób i istnieje ryzyko zachorowań np. przedszkolach i żłobkach. Dodatkowo wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej

Przepływowa lampa bakteriobójcza NBVE 110 SL świetnie spełnia swoje zadanie we wszystkich miejscach, gdzie przebywają chorzy (w szpitalach, przychodniach czy aptekach). Poza tym doskonale sprawdza się również w gastronomii, hotelarstwie, żłobkach, przedszkolach oraz w przemyśle spożywczym, przetwórczym i kosmetycznym. Dezynfekcja powietrza jest wskazana we wszystkich miejscach, gdzie przebywają duże grupy osób, a gdzie wymagane jest zachowanie czystości mikrobiologicznej.

Mechanizm tej lampy bakteriobójczej polega na wymuszonym przepływie powietrza przez komorę dezynfekcyjną, w której znajdują się promienniki bakteriobójcze. Przepływ ten umożliwia wbudowany w lampę wentylator.

Promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz. Pomimo tego, że stosowanie lamp typu NBVE jest w pełni nieszkodliwe dla człowieka, bakterie, grzyby, pleśnie oraz drobnoustroje zostają bezpowrotnie dezaktywowane. Umożliwia to promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- energooszczędne - pobór mocy: 115 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W
- trwałość promiennika: 8000 h
- wydajność wentylatora: 199 m³/h
- dezynfekowana kubatura: 45-90 m²/h
- zasięg działania lampy: 18-36 m²
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm
- wymiary: 1190 x 330 x 130 mm
- masa: 9 kg