



Rower treningowy U60

Opis produktu

Elektromagnetyczny rower pionowy U60 to łatwy w obsłudze sprzęt przeznaczony do efektywnych ćwiczeń dolnych partii ciała oraz ogólnorozwojowego treningu kondycyjnego i wydolnościowego.

Nowoczesna konstrukcja stworzona została o wszystkich użytkownikach – zarówno początkujących amatorach, jak i profesjonalnych zawodnikach. Kompaktowy **rower treningowy U60** wyposażony został w:

- Elektromagnetyczny system hamowania z regulacją obciążenia
- Telemetryczny system pomiaru pulsu z czujnikami dotykowymi
- Cichą przekładnię pasową Poly-V
- Nowoczesny komputer treningowy z wyświetlaczem LED

Do dyspozycji użytkownika oddano wiele programów treningowych oraz licznik pozwalający na bieżące monitorowanie parametrów treningu. Bardzo wytrzymała konstrukcja sprawia, że **ergometr U60** jest w stanie sprostać warunkom komercyjnym i odporny jest na wysokie obciążenia i wielogodzinne sesje treningowe. Niska waga i specjalne rolki transportowe ułatwiają przemieszczanie urządzenia z miejsca na miejsce.

Generator prądotwórczy i szeroki zakres oporu

Rower nie wymaga zasilania zewnętrznego - posiada generator, który sam wytwarza energię potrzebną mu do pracy. Elektroniczna regulacja oporu w szerokim zakresie 25 poziomów pozwala płynnie zarządzać obciążeniem treningowym i precyzyjnie je dopasowywać do wymagań osoby ćwiczącej.

Komputer z programami treningowymi

Duży wyświetlacz z 4 ekranami umożliwia mieć pod kontrolą każdy etap treningu. Komputer rejestruje i informuje na nich o parametrach dotyczących treningu. Wyświetla m.in. czas, dystans, prędkość, poziom oporu, spalone kalorie oraz puls mierzony przez dotykowe czujniki umieszczone na kierownicy. Opcją dla klasycznych sensorów stanowi możliwość wykorzystania telemetrycznego pomiaru pulsu. 12 programów treningowych urozmaicają ćwiczenia na rowerze i sprawiają, że są przynoszą one więcej korzyści.

Parametry techniczne:

- Wymiary: 104x65x138 cm
- Waga: 52 kg
- Maksymalna waga użytkownika: 182 kg
- System oporu: generator prądotwórczy
- Regulacja oporu: elektroniczna
- Zakres oporu: 25 poziomów (40-250 W)
- Napęd: pas Poly-V
- Regulacja siedziska: w pionie
- Puls: czujniki pomiaru pulsu w uchwytach, telemetryczny system pomiaru pulsu
- Wyświetlacz: ekran 10x14 LED, ekran alfanumeryczny, ekran funkcji, ekran HR Zone
- Komputer: czas, dystans, prędkość, poziom, opór, kalorie, RPM, MET's, Watt, puls docelowy oraz aktualny, % puls, profil ćwiczenia, 12 programów treningowych
- Inne: siodełko Comfort Arc, kółka transportowe, uchwyt na bidon, samopoziomujące pedały z regulowanymi paskami